


01 按键和配件说明 / Introduction / 紹介 / 소개

1 Type-C口  
Type-C Port  
Type-C 인터페이스  
Type-C 인터페이스

2 鼠标左键  
Left Mouse Button  
マウスの左ボタン  
마우스 왼쪽 버튼

3 鼠标右键  
Right Mouse Button  
マウスの右ボタン  
마우스 오른쪽 버튼


4 滚轮  
Scroll Wheel  
マウスホイール  
마우스 휠



5 指示灯  
Indicator  
인디케이터  
표시등

6 前进侧键  
Forward Button  
前進側キー  
전진 측면 키

7 后退侧键  
Back Button  
後退側キー  
뒤로 측면 키




8 脚贴区  
Foot  
피트  
피트

9 光学传感器  
Optical Sensor  
光センサ  
광학 센서


10 DPI切换键  
DPI Button  
DPIボタン  
DPI 버튼

11 无线开关  
Power Switch  
電源スイッチ  
전원 스위치





## 02 快速开始 / Quick Start / クイックスタート 빠른 시작

### 1. 充电/有线使用 Charge / Wired Mode 充電/有線モード 충전 / 유선 모드



### 2. 无线使用 / Wireless Mode / ワイヤレスモード / 무선 모드



## 03 DPI调节 / DPI Set / DPI設定 / DPI 튜닝

按击底部DPI切换键可以快速切换DPI, 免驱提供以下DPI档位和状态指示 / Press the DPI button to quickly switch the DPI. The free drive provides the following DPI set and status indications / DPIボタンを押すと、DPIをすばやく切り替えることができます。無償ドライブには、以下のDPI設定とステータスインジケータが用意されています / DPI 버튼을 눌러 DPI를 빠르게 전환합니다. 무료 드라이브는 다음과 같은 DPI 설정 및 상태 지침을 제공합니다



更多DPI设置需要使用驱动修改, 支持50~36000DPI之间的设置 / The DPI can be set between 50 to 36000 DPI by software. / DPIは、ソフトウェアを介して50~36000 DPIの間に設定することができる / DPI는 소프트웨어를 통해 50에서 36000 DPI 사이를 설정할 수 있습니다

## 04 回报率设置 / Polling Rate Set / ポーリングレート設定 / 수익률 설정

可通过驱动直接修改回报率 / Set the rate by software / ソフトウェアを使用して速度を設定します / 소프트웨어를 통해 속도를 설정합니다

## 05 电量状态指示 / Battery Indication / 電力量状態指示 / 전력 상태 표시

- 1) 指示灯红灯闪烁: 电量小于20%, 请充电 / Blinking In Red: 20%Battery, please charge / 赤色点滅: 20% 배터리, 充電してください / 빨간색 깜박임: 20% 배터리 충전
- 2) 指示灯黄灯闪烁: 充电中 / Blinking In Yellow: Charging / 黄色点滅: 充電 / 노란색 깜박임: 충전
- 3) 指示灯常亮: 充电完成, 恢复至绿色 / Staying in Green: Charging completed / 緑のまま: 充電完了 / 녹색 유지: 충전 완료



Removal Instruction for Battery Recycling

驱动下载  
Software Download  
ソフトウェアのダウンロード  
소프트웨어 다운로드  
WWW.ATK.PRO

